

4**NAŘÍZENÍ****Olomouckého kraje č. 4/2005**

ze dne 8. 9. 2005,

**o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí**

Rada Olomouckého kraje vydává svým usnesením č. UR/21/25/2005 ze dne 8. 9. 2005 podle ustanovení § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

§ 1

Úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, se vymezují v příloze č. 1 tohoto nařízení.

§ 2

Tímto nařízením se ruší nařízení Olomouckého kraje č. 1/2004, o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a nařízení Olomouckého kraje č. 4/2004, kterým se doplňuje a mění nařízení č. 1/2004, o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2005.

RNDr. Ivan Kosatík
hejtman

Ing. Pavel Horák
1. náměstek hejtmana

Příloha č. 1
k nařízení Olomouckého kraje č. 4/2005

1. Území okresu Olomouc

Silnice třída/číslo	Staničení (km)		Popis úseku	Délka úseku (km)
	od	do		
III / 3709	0,000	2,398	Šumvald – Libina	2,398
III / 3736	0,000	0,530	Cholina – Cholina železniční stanice ČD	0,530
III / 37313	7,620	11,877	Loučka – Slavětín	4,257
III / 37329	3,557	4,374	Blážov – Ospělov	0,797
II / 440	15,031	19,037	Moravský Beroun – hranice okresu Bruntál	4,006
II / 440	10,075	11,527	úsek silnice II. třídy číslo 440 v k. ú. Huzová mezi hranicemi s okresem Bruntál	1,452
II / 445	14,246	17,177	Huzová – hranice okresu Bruntál	2,931
III / 4402	0,000	3,100	Moravský Beroun – Nová Véska	3,100
III / 4353	20,000	23,418	Velký Týnec – Velká Bystřice	3,418
III / 43513	0,000	0,663	silnice II. třídy číslo 435 – Tučapy	0,663
III / 4365	1,621	2,452	Lipňany – hranice okresu Přerov	0,831
III / 43622	0,000	2,038	Čechovice – Velká Bystřice	2,038
III / 44311	0,000	2,419	silnice I. třídy číslo 46 – Hlušovice	2,419
III / 44314	0,000	1,604	Dolany – Véska	1,604
III / 44320	0,159	1,272	Hlubočky – Vojenský výcvikový prostor Libavá	1,113
III / 44414	1,400	3,457	Medlov – Lazce	2,057
III / 44417	8,003	13,704	Paseka – Huzová	5,701
III / 44418	0,000	1,690	Paseka – Dlouhá Loučka	1,690
III / 44419	2,589	6,598	křižovatka se silnicí III. třídy číslo 44417 – Dlouhá Loučka	4,009
III / 44420	0,000	0,818	silnice II. třídy číslo 444 – Rybníček	0,818
III / 44423	4,000	5,499	silnice I. třídy číslo 46 Šternberk – silnice I. třídy číslo 46 Lipina	1,499
III / 44429	8,604	12,256	Dalov – Dětrichov	3,652
III / 44436	9,175	12,360	Domašov u Šternberka – silnice II. třídy číslo 444	3,185
III / 44446	0,000	1,738	silnice II. třídy číslo 444 za Domašovem nad Bystřicí – Vojenský výcvikový prostor Libavá	1,738
III / 4452	0,000	2,991	Chabičov – Dolní Žleb	2,991
III / 44611	0,000	2,599	Moravská Loděnice – Štarnov	2,599
III / 44614	0,000	2,504	silnice III. třídy číslo 44613 Štěpánov – silnice III. třídy číslo 44618 Štěpánov	2,504
III / 44619	0,000	1,480	silnice II. třídy číslo 446 – Střeň	1,480
III / 44627	0,000	1,778	Šumvald – Lazce	1,778
III / 44628	0,000	2,684	Šumvald – Troubelice	2,684
III / 4472	0,000	4,375	Žerotín – Újezd u Uničova	4,375
III / 4474	0,000	3,600	Hnojice – Mladějovice	3,600
III / 4475	0,000	1,436	silnice III. třídy číslo 4474 Hnojice – konec silnice	1,436
III / 4477	0,000	0,420	silnice III. třídy číslo 4476 Stádló – konec silnice	0,420
III / 44815	1,076	6,028	Vojnice – Senice	4,952
III / 4491	2,945	4,938	Plinkout – Šumvald	1,993
III / 4493	0,000	1,491	Horní Sukolom – Šumvald	1,491

Silnice třída/číslo	Staničení (km)		Popis úseku	Délka úseku (km)
	od	do		
III / 4499	1,700	2,827	Mladeč – Nové Zámky	1,127
III / 44923	0,870	2,204	Slatinice – Luběnice	1,334
III / 44925	2,035	4,530	Olšany – Třebčín	2,495
III / 45215	6,055	9,379	Nové Valteřice – hranice okresu Bruntál	3,324
III / 45216	2,151	5,161	v k.ú. Nové Valteřice úsek silnice III. třídy číslo 45216 mezi hranicemi s okresem Bruntál	3,010
III / 5706	0,000	1,470	Bystročice – hranice okresu Prostějov	1,470
III / 5708	0,000	0,458	silnice II. třídy číslo 570 Hněvotín – silnice III. třídy číslo 5709 Hněvotín	0,458
III / 5709	5,559	8,755	Hněvotín – silnice I. třídy číslo 46	3,196

2. Území okresu Prostějov:

Silnice třída/číslo	Staničení (km)		Popis úseku	Délka úseku (km)
	od	do		
III / 36638	0,000	2,008	Silnice II. třídy číslo 366 – silnice III. třídy číslo 44926	2,008
III / 36711	4,248	6,550	Výšovice – Vranovice	2,302
III / 37354	7,982	13,519	Horní Štěpánov – Hrochov	5,537
III / 37760	0,256	2,137	silnice II. třídy číslo 150 Mostkovice – silnice III. třídy číslo 37762	1,881
III / 4289	0,935	2,098	Koválovice – hranice okresu Vyškov	1,163
III / 44925	0,000	2,035	Olšany – hranice okresu Olomouc	2,035
III / 5706	1,470	1,678	hranice okresu Olomouc – Dubany	0,208

3. Území okresu Přerov:

Silnice třída/číslo	Staničení (km)		Popis úseku	Délka úseku (km)
	od	do		
III / 03561	0,560	2,621	silnice I. třídy číslo 35 Hustopeče – hranice okresu Vsetín	2,061
III / 04719	0,000	0,785	silnice II. třídy číslo 436 – Věžky	0,785
III / 0481	3,267	3,923	silnice III. třídy číslo 4418 – Lučice – hranice okresu Nový Jičín	0,656
III / 0554	0,000	3,215	silnice I. třídy číslo 55 – Kokory – Rokytnice – silnice II. třídy číslo 150	3,215
III / 36722	0,000	0,036	silnice II. třídy číslo 367 – Uhřičice – konec silnice	0,036
III / 43518	2,100	4,417	silnice III. třídy číslo 43519 – Lobodice – Polkovice – silnice II. třídy číslo 435	2,317
III / 4365	0,000	1,616	silnice II. třídy číslo 436 – Penčice – hranice okresu Olomouc	1,616
III / 4374	0,000	2,819	silnice III. třídy číslo 4371 – Loučka – Jezernice – silnice III. třídy číslo 4377	2,819
III / 4378	0,000	0,750	silnice I. třídy číslo 47 – Jezernice – silnice III. třídy číslo 4377	0,750
III / 43714	9,101	11,129	silnice III. třídy číslo 43421 – Větrák – Lhota – silnice II. třídy číslo 437	2,028
III / 43724	4,624	6,553	silnice II. třídy číslo 437 – silnice III. třídy číslo 43811	1,929
III / 4381	2,705	10,321	koncová zastávka Paršovice – Lhota – silnice II. třídy číslo 437	7,616
III / 4383	0,134	0,811	koncová zastávka Paršovice – Rakov začátek zástavby	0,677
III / 4387	0,000	3,560	silnice II. třídy číslo 438 – Byškovice – Všechovice – silnice III. třídy číslo 4389	3,560
III / 43811	0,962	1,832	hranice okresu Kroměříž – Horní Újezd – silnice III. třídy číslo 4389	0,870
III / 43811	3,580	4,279	Horní Újezd koncová zastávka – hranice okresu Kroměříž směr Vítovice	0,699
III / 4391	0,100	1,881	od konce zástavby Ústí	1,781
III / 4393	0,000	0,311	silnice III. třídy číslo 4394 – Skalička k Bečvě	0,311
III / 4397	0,000	1,081	silnice III. třídy číslo 4396 – Zámrsky – silnice III. třídy číslo 4392	1,081
III / 43911	5,391	7,031	silnice III. třídy číslo 43812 – Hustopeče – Nemetice – hranice okresu Vsetín	1,640
III / 44016	1,784	5,610	silnice III. třídy číslo 44020 – Střítež – Bělotín – silnice I. třídy číslo 47	3,826
III / 44018	1,561	2,833	silnice III. třídy číslo 44017 – Hranické Loučky – hranice okresu Nový Jičín	1,272
III / 44019	2,800	5,300	Hluzov – Špičky – silnice III. třídy číslo 44016	2,500
III / 44021	0,912	3,389	silnice III. třídy číslo 44023 – Velká – Drahotuše – silnice III. třídy číslo 44029	2,477
III / 4417	0,000	4,224	silnice II. třídy číslo 441 – po hranice okresu Nový Jičín	4,224
III / 49010	8,806	11,072	hranice okresu Kroměříž – Dřevohostice – silnice II. třídy číslo 150	2,266

4. Území okresů Šumperk a Jeseník:

Silnice třída/číslo	Staničení (km)		Popis úseku	Délka úseku (km)
	od	do		
III / 03539	0,975	3,489	silnice III. třídy číslo 37327 – Líšnice	2,514
III / 31228	1,900	4,052	Zlatý Potok – hranice okresu Ústí nad Orlicí	2,152
III / 31230	6,090	13,236	Sv. Trojice – hranice okresu Ústí nad Orlicí	7,146
III / 31235	0,000	2,546	Písařov – silnice III. třídy číslo 31231	2,546
III / 31239	3,150	3,500	Podlesí, hřbitov – konec silnice	0,350
III / 31241	4,033	4,333	Vysoká – konec silnice	0,300
III / 31520	1,912	7,772	Svojanov – Mírov (Grunt)	5,860
III / 31524	0,510	3,200	Zvole – silnice III. třídy číslo 31519	2,690
III / 31537	1,100	2,887	Zábřeh – Nemile	1,787
III / 31538	0,000	1,500	silnice II. třídy číslo 315 – Rájec	1,500
III / 31540	0,250	6,103	Hrabová – Bohuslavice – Háj	5,853
III / 31542A	0,000	0,222	Lukavice – konec silnice	0,222
III / 31551	0,400	0,643	Klopina – konec silnice	0,243
III / 3696	4,550	7,000	Přemyslov – silnice I. třídy číslo 44 Loučná	2,450
III / 36912	2,200	8,305	Hanušovice – Vikantice	6,105
III / 36913	1,551	1,651	Hynčice n.Moravou – konec silnice	0,100
III / 3708	4,500	7,035	Benkov – Obědné	2,535
III / 37010	8,961	13,182	Silnice III. třídy číslo 37015 – hranice okresu Bruntál	4,221
III / 37327	0,695	1,781	Žadovice, lom – silnice III. třídy číslo 37322	1,086
II / 446	85,427	89,646	Seninka – státní hranice Polská republika	4,219
III / 44632	0,800	2,646	Nový Malín – Krásné	1,846
III / 44633	0,000	4,300	Mladoňov – Třemešek	4,300
III / 44638	7,150	10,618	Hraběšice – Rudoltice	3,468
III / 44639	1,794	1,844	Osíkov – konec silnice	0,050
III / 44640	5,220	8,322	Rejchartice – Koprivná	3,102
III / 44647	7,459	7,859	Velké Vrbno – konec silnice	0,400
III / 44648	2,371	2,971	Kunčice – konec silnice	0,600
III / 44649	2,398	2,495	Stříbrnice – konec silnice	0,097
III / 4501	5,291	5,486	Vernířovice – Sedm Dvorů, konec silnice	0,195
III / 4502	2,648	4,578	Silnice III. třídy číslo 4501 Sobotín – Maršíkov	1,930
II / 453	19,367	21,057	Horní Údolí – hranice okresu Bruntál	1,690
III / 4533	0,798	0,858	Bílá Voda – konec silnice	0,060
III / 45322	0,000	1,214	Rejvíz – silnice III. třídy číslo 45711	1,214
II / 457	18,021	22,780	silnice III. třídy číslo 4576 Horní Heřmanice – Vidnava	4,759
II / 457	23,538	29,997	Vidnava – silnice II. třídy číslo 456 Johanka	6,459
III / 4571	3,052	3,152	Zálesí most přes vodoteč – konec silnice	0,100
III / 4572	2,060	2,980	Javorník – státní hranice Polská republika	0,920
III / 4573	1,484	1,544	Bernartice – státní hranice Polská republika	0,060
III / 4576	3,734	3,834	Horní Heřmanice – státní hranice Polská republika	0,100
III / 4579	3,485	3,583	Kolnovice – státní hranice Polská republika	0,098